

# DooGee S30 refresh na langdurig niet gebruikt te zijn

Versie 1.0 12-5-2026  
Gijsbert van der Linden

## Aanzetten

Wanneer het GPS device langere tijd (een jaar) niet is gebruikt is het verstandig te testen of alles nog werkt en zal het in de meeste gevallen nodig zijn wat zaken te re-activeren. Het is niet nodig software te updaten. De Android versie die op het device draait wordt niet meer vernieuwd en de huidige versie van de applicaties doen wat ze moeten doen. Omdat de devices ook nauwelijks met het Internet worden verbonden is er ook vanuit een security optiek geen reden voor software updates.

Dit is de standaard test procedure:

- Zet het device aan.
- Open de GPS Status applicatie en wacht totdat er een GPS fix is. Wacht daarna nog enkele minuten (dan heeft het device de gelegenheid zijn interne klok overeenkomstig het GPS signaal bij te stellen).
- Sluit de GPS Status applicatie.
- Check of in het hoofdscherm niet alleen de goede tijd (UTC!) maar ook de goede datum wordt weergegeven. Zo niet, start dan de GPS Status applicatie nog weer een tijdje op. Ga niet verder dan nadat het device via de GPS de juiste datum en tijd heeft ontvangen.
- Zorg dat er een hotspot beschikbaar is met als SSID "Sailtour" en als wachtwoord "4Friends", zoals gebruikelijk bij uploads.
- Open de GPSLogger applicatie.
- Laat de applicatie enkele minuten loggen. Als het goed is verschijnt er in het scherm de coördinaten van de huidige locatie.  
Mocht dit niet het geval zijn, leg het GPS device dan in de buitenlucht met een goed zicht op de hemel.
- Druk op de groene Stop Logging knop.
- Druk op het upload icoontje onderaan (met de pijl naar boven).
  
- Selecteer: Google Drive.
  
- Check of er een bestand is aangemaakt met de datum van vandaag in de naam.  
Mocht dit niet het geval zijn, dan is de datum/tijd van het device nog niet geupdate. Ga dan terug naar het begin.
- Vink het bestand aan van het vandaag aangemaakt bestand.
- Druk op OK

Er kunnen zich nu de volgende problemen voordoen:

- Could not upload the file / Could not upload to Google Drive
  - o Druk op OK
  - o Sleep vanaf de bovenkant en druk op de notificatie die je dan ziet (Sign-in Request)
  - o Je krijgt nu een scherm het "GPSLogger wants access to your Google Account" te zien.  
Scroll naar beneden en druk op Continue.
- Het kan zijn dat je in het proces ook gevraagd wordt om in te loggen. Tik dan het (google) account en wachtwoord van het device in (zie de upload instructies) en beantwoord de "I'm not a robot" captcha.

Zet het device uit en laad het op tot tussen de 40 en 80%.